Fig. 5 ROLLER SYSTEM AREA



No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
1	020-11236-106	Guide Cover; Pressure	1	
2	020-11235-100	De-electricity Brush; P	1	
3	020-98002-050	Pressure Roller Shaft	1	
4	020-11227-107	Pressure Roller Support	2	
5	020-11231-007	Pressure Balance Shaft	1	
6	635-17824-005	Stepped Screw; ϕ 8 x 2.3; M4 x 4.4	2	
7	020-11221-001	Pressure Roller	1	TR1530
7	020-11238-109	Pressure Roller; A4	1	TR1510
8	600-20061-009	Bearing; 608ZZ	2	
9	607-17050-005	Metal; F14 x 20 / 17 x 6; 24 x 2	2	
10	020-11303-008	Guide Roller	1	
11	020-11305-000	Pressure Shaft; Guide Roller	1	
12	020-11308-000	Support R; Guide Roller	1	
13	020-11306-007	Pressure Plate; Guide Roller	1	
14	020-11307-003	Support F; Guide Roller	1	
15	607-13000-003	Metal; F6 x 10 / 9 x 4; 12 x 1.5	2	
16	020-11304-004	Shaft; Guide Roller	1	
17	020-11302-001	Timing Roller	1	
18	607-16002-007	Metal; F10 x 14 / 12.8 x 12; 18 x 2	2	
19	020-11309-006	Load Spring	1	
20	638-90000-012	Washer; 18 x 10.4 x 0.4	1	
21	607-16001-000	Metal; F10 x 15 / 14 x 6; 18 x 2	2	
22	020-11752-309	Guide Plate Ass'y	1	
23	020-11734-009	Adj. Plate; Stripper	1	
24	020-11707-109	Housing; Stripper	1	
25	020-11708-008	Spring ;Stripper	1	
26	020-11712-102	Base Plate; Stripper	1	
27	020-11711-009	Stripper Pad	1	Hardness 70°
27	020-11721-004	Stripper Pad; Black	1	Hardness 90°
28	020-60013-104	Paper Sensor	1	
29	020-11751-000	Paper Sensor Cover	1	
30	020-11741-102	Paper Sensor Cover (Upper)	1	
31	020-11709-004	Housing Bracket; Stripper	1	
32	635-10714-000	Screw; ϕ 7 x 1.1 x; M4 x 4.4	1	
33	550-21277-001	Seal; Stripper Pressure	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark